

だい か そくてい い ち
第16課 測定・位置

Unit 16: Measurement and position

No.	Word/Phrase	How to read (Hiragana)	Translation	Note	Example
1	位置	いち	Position		
2	寸法	すんぽう	Dimension		
3	測定 (します)	そくてい (します)	Measurement (to measure)		
4	計測 (します)	けいそく (します)	Measurement (to measure)		
5	計測器	けいそくき	Measuring instrument		
6	温度	おんど	Temperature		
7	高さ	たかさ	Height		
8	長さ	ながさ	Length		
9	重さ	おもさ	Weight		
10	厚さ	あつさ	Thickness		
11	硬さ	かたさ	Hardness		
12	深さ	ふかさ	Depth		
13	表面	ひょうめん	Surface		
14	すきま	すきま	Gap		
15	中心	ちゅうしん	Center		
16	値	あたい	Value		
17	安定 (します)	あんてい (します)	Stability (to stabilize)		
18	大きさ	おおきさ	Size		
19	数	かず	Number; quantity		
20	誤差	ごさ	Error		
21	中	なか	Inside		
22	反対	はんたい	Opposite		
23	周り	まわり	Circumference		